

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, CZYSZCZENIA I KONSERWACJI WYROBÓW LUXMO.PL

WSKAZÓWKI OGÓLNE

Wyroby metalowe z elementami drewnianymi / szklanymi są wysokiej jakości produktem wykonanym z wysokiej jakości materiałów. Produkty charakteryzują się wysoką trwałością pod warunkiem zachowania poniższych zasad eksploatacji. Przed przystąpieniem do rozpakowania i użytkowania wyrobu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję zawierającą ważne wskazówki pozwalające na prawidłowe ustawienie, właściwą pielęgnację oraz bezpieczne użytkowanie.

ZAKRES UŻYTKOWANIA I PRZEZNACZENIE

Wyroby LUXMO.PL przeznaczone są do użytku w pomieszczeniach, za wyjątkiem produktów, które posiadają stosowną informację dotyczącą przeznaczenia do zastosowań zewnętrznych (np. meble ogrodowe). W przypadku użytkowania produktów na zewnątrz budynków lub wewnątrz budynków w środowisku agresywnym (podwyższona wilgotność, występujące stężenia substancji agresywnych) producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z wpływu środowiska zewnętrznego.

UWAGA!!!

Zabrania się wspinania bądź wchodzenia na mebel. Niestosowanie się do zaleceń producenta, może grozić uszczerbkiem na zdrowiu, bądź stałym kalectwem.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Czyszczenia powierzchni należy dokonywać miękką wilgotną ściereczką. Zabrudzenia powierzchni należy usuwać ciepłą wodą z mydłem lub środkiem na bazie alkoholu/octu. Do czyszczenia wyrobów nie można używać środków, które w swoim składzie zawierają takie składniki jak: **chlor, sól, kwasy oraz wybielacze**. **Nie należy używać proszków lub innych środków o właściwościach trących, np. AJAX, CIF itp., środków do czyszczenia srebra, druciaków i ostrych czyścików.**

LUXMO.PL

Zagorzyn 59 / k. Kalisza
62-812 Jastrzębniki

NIP i REGON

NIP: 968 090 40 75
REGON: 363 492 192

KONTAKT

Tel. (+48) 793-113-489
E-mail: bok@luxmo.pl